



Handbok Fotoweb Chaufför

v 1.4



Handbok Fotoweb

Denna handbok är framtagen för att på ett enkelt sätt komma igång och använda Fotoweb.

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar du på Violweb eller www.sdc.se.

E-post: kundtjanst@sdc.se

Telefon: 060-16 87 00

Revisionshistoria

Handbok Fotoweb

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Ändring</i>	<i>Signatur</i>
1.0	2014-01-27	Dokumentet skapat.	JIAN
1.1	2014-09-19	Dokument skapat.	MASO
1.2	2015-04-28	Uppdaterat bilder	MASO
1.3	2016-01-25	Uppdaterat bilder och info om Öppettider och Timeouttider	MASO
1.4	2016-06-14	Utvägnings krävs, Visar aktuell vikt Utskrift av stickprov, uppdaterat dokumentet.	SAGI

Innehållsförteckning

1	Ta del av lokal mätplatsinstruktion.....	5
2	Fotoweb.....	5
3	Påbörja mätning.....	5
4	Delmätningar/ Flera leverantörer/Flera sortiment.....	12
5	Ange Trave/travar som ingår i mätning	13
6	Utfall av stickprov	14
7	Öpsettider.....	14
8	Timeouttider	15
9	Se aktuell vikt.....	15
10	Utvägning krävs	15
11	Utskrift av stickprov.....	16

1 Ta del av lokal mätplatsinstruktion

Det kan finnas en instruktion på plats som visar tex. hur du ska placera fordon samt tända belysning vid behov.


2 Fotoweb.

Gränssnittet i Fotoweb är självinstruerande. På platsen finns möjlighet att använda handscanner för att enkelt kunna läsa av t.ex VO och kortnr. Det finns även möjlighet att göra alla moment utan en handscanner om man föredrar de eller om man saknar någon/några streckkoder. Vi använder en "touch-skärm" vilket innebär att ingen mus eller tangentbord behövs. Man trycker helt enkelt in sina uppgifter direkt på skärmen.

3 Påbörja mätning

För att komma igång behöver du identifiera dig, detta gör du genom att:

- Knappa in eller scanna ditt kortnummer.




Logga in

Ingen streckkod

Scanna kortnummer


- Klicka på ok.

- Ta bilder klicka på nästa när bilderna kommer upp.



- Ange antal mätningar. (Leverantörer/sortiment), exemplet visar en (1) mätning/leverantör, ett sortiment. (Vid flera leverantörer/Sortiment se punkt 4)
- Om det bara är en leverantör så är det bara att trycka på nästa. Annars skall man vilja att dela lasten, det går att dela både horisontellt och vertikalt.

Markera delningar



- Välj Virkesordersnummer. Scanna eller knappa in VO.

Välj virkesordernummer Mätning 1

04227808

32929870

- Välj Mall, om man inte har en fast Mall på sitt kort kan det finnas flera mallar att välja mellan.

Välj mall Mätning 1

HOLMEN

SCA

STENVALLS TRÄ

 Avbryt Se vidare sidan om välja mall

- Efter att ha angett ett kortnr kan det hända att man får upp flera transportörer på skärmen. Detta beror på att det finns flera Transportörer upplagd på kortet. Välj Transportör. Välj bland de som kommer upp på skärmen och är knutna till ditt kort. Det kan finnas 1-5 Transportörer på ett kort. I det fall man bara har en Transportör på kortet behöver man inte välja.

Välj transportör Mätning 1

80233-0051200

83011-0057322


- Ange sortimentsnummer

Ange sortimentsnummer Mätning 1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Töm	Z	X	C	V	B	N	M	←	

- Ange vilka travar som ingår i mätning, valda travar blir gula. I detta fall ingår alla tre mätningar i en mätning. Tryck nästa.

Ange vilka travar som ingår i mätning 1 (04227808)



Mätning 1



Virkesordernummer: 80307856
 Transportföretag: 12345
 Transportörsnummer: 1234567
 Mall: Bildmätning AVL
 Sortimentsnummer: 502
 Mätenheter: 1, 2, 3

Ångra Avbryt Nästa

- Kontrollera uppgifter, här finns en ”ÅNGRA”-knapp. Om det har blivit fel uppgifter någonstans, tryck ÅNGRA och börja om från ”Ange antal mätningar”

- Ange dina transportuppgifter. ”Volym”(skattning) samt ”Kran” Ja/ Nej är obligatoriskt.

Ange transportuppgifter

Kran Ja Nej

Transportkilometer 43

Returkod

Slutkört 1

Vägstandard

Vägdistrikt

Fordonskombination

Omlastning

Lastare

Lossning 4

Snö

Volym 45

Befraktarekod

Priskod transportör

[Ångra](#) [Avbryt](#) [Nästa](#)

Mätning 1

Virkesordernummer: 04227808
 Transportföretag: 80233
 Transportörsnummer: 0051200
 Mail: Testa mail med Virke märkt
 Sortimentsnummer: 502
 Mätenheter: 1, 2, 3
 Kran: Ja
 Transportkilometer: 43
 Slutkört: 1
 Lossning: 4
 Volym: 45

Validerar mätning



Är informationen korrekt?

Virkesordernummer: 04227808
 Transportföretag: 80233
 Transportörsnummer: 0051200
 Sortimentsnummer: 502
 Mätenheter: 1, 2, 3

[Gör om](#) [Avbryt](#) [Skicka](#)

- Verifiera att informationen är korrekt innan Mätning skickas för Mottagningskontroll

- En ruta kommer upp att kontroll pågår. (mätare godkänner bilder)



- Meddelande kommer upp om bilderna blivit godkända av Mottagningskontroll




4 Delmätningar/ Flera leverantörer/Flera sortiment

Vid **”Ange antal mätningar”**

- Ange antal mätningar 2 eller fler. Exemplet visar 3 mätningar. Delning på Trave 1, hel trave på trave 2 och 3.
- Markera delningar. Sätt fingret på skärmen på trave ett. Delning visas på traven på bilden.

Markera delningar





OBS. I detta exempel är det ett sortiment vid nr ett. En annan leverantör på nr 2. 1 & 3 har samma sortiment och samma leverantör. Nr 1 & 3 skall därför markeras som en mätning.

- Tryck på nästa.

- Välj Virkesordernummer som i föregående om det efterfrågas.
- Välj Transportör som i föregående om det efterfrågas.
- Ange sortiment

Ange vilken trave/travar som gäller för dessa uppgifter.

Ange vilka travar som ingår i mätning 2 (83777113)



Tryck Ok. En bild av travarna kommer upp på bilden där den trave du angett är gul. Kontrollera så att uppgifterna stämmer.


- Tryck nästa.
- Ange Transportuppgifter. Volym/skattning är obligatoriskt.
- Gå vidare till delning två genom att välja virkesorder för den traven.
- Välj Transportör/Virkesorder om/där det efterfrågas
- Ange sortiment

5 Ange Trave/travar som ingår i mätning

- Kontrollera uppgifterna
- Ange transportuppgifter.
- Gör samma sak för varje mätning tills du är klar.
- En bild av delningar/mätningarna kommer upp på bilden. Bekräfta/Skicka eller Gör om.

Är informationen korrekt?

Invikt: 62.15



The image shows two side-by-side diagrams of a truck chassis. Each diagram has five numbered components: 1 (blue), 2 (yellow), 3 (white), 4 (yellow), and 5 (yellow). Below each diagram is a list of data fields:

- Virkesordernummer: 83777113
- Transportföretag: 12345
- Transportörsnummer: 1234567
- Sortimentsnummer: 102
- Mätenheter: 2, 4, 5

The second diagram has the same data fields but with a different 'Mätenheter' value: 1, 3.

Utvägning krävs: Nej



- **OBS! ”AVBRYT” RADERAR HELA MÄTNINGEN**
- Vänta på att mätare godkänner bilderna.

6 Utfall av stickprov

Då det utfaller ett stickprov så ska stickprovslappen vikas ihop och stoppas i en pappersficka.

Pappersfickan spikas på ändytan av traven och en stickprovsskylt spikas fast efter sidan på traven. (Se lokal instruktion.)

7 Öppettider

Öppettider för Bildmätning sätts av ansvarig Bildmätningscentral och kan variera på olika Mätplatser.



Om det ser ut så här så är bildmätningen stängd.

8 Timeouttider

Timeouttider för mottagningskontroll, (tid för automatiskt godkännande) sätts av ansvarig Bildmätningcentral och kan variera på olika Mätplatser.

9 Se aktuell vikt

Under ”fliken Ange transportuppgifter” så ser man den vikten som man hade när man vägde in bilen.



10 Utvägning krävs

Chauffören kan välja att den skall väga ut om den t.ex. har en annan vagn är den som hör till bilen. Eller om man skall vidare med en del av lasset.

Utvägning krävs?

Man väljer ”JA” på utvägnings krävs så kommer man att få väga ut när man lastat av det man ska.

11 Utskrift av stickprov

När man får stickprov så kommer det automatiskt en utskrift på vilken trave som utfallit som stickprov.